

1. Produktbeschreibung

Die Pendelhacke ist ein manuelles Gartengerät zur oberflächlichen Bodenbearbeitung und zur effizienten Entfernung von Unkraut.

Durch die pendelnde (ziehende und schiebende) Bewegung der scharfen Klinge wird Unkraut knapp unter der Bodenoberfläche abgeschnitten und der Boden gleichzeitig gelockert.

2. Sicherheitsinformationen

Achtung – Verletzungsgefahr durch scharfe Klinge!

- Die Klinge der Pendelhacke ist scharf. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Tragen Sie bei der Arbeit stets feste, geschlossene Schuhe und geeignete Arbeitshandschuhe.
- Arbeiten Sie konzentriert und mit ausreichendem Sicherheitsabstand zu anderen Personen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im direkten Arbeitsbereich befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß zur Bodenbearbeitung.
- Prüfen Sie vor jeder Nutzung die feste Verbindung zwischen Klinge und Stiel.

3. Gebrauchsanweisung

Vorbereitung

- Kontrollieren Sie die Klinge auf festen Sitz und Beschädigungen.
- Überprüfen Sie den Stiel auf Risse oder Lockerungen.
- Entfernen Sie grobe Steine oder Fremdkörper aus dem Arbeitsbereich.

Anwendung

- Führen Sie die Pendelhacke mit beiden Händen.
- Arbeiten Sie mit ziehenden und schiebenden Bewegungen knapp unter der Bodenoberfläche.
- Üben Sie gleichmäßigen, leichten Druck aus – übermäßige Kraftanwendung ist nicht erforderlich.

4. Wartung und Pflege

- Reinigen Sie die Klinge nach jedem Gebrauch von Erde und Pflanzenresten.
- Trocknen Sie das Gerät gründlich ab, um Rostbildung zu vermeiden.
- Schärfen Sie die Klinge bei Bedarf mit einem geeigneten Schleifwerkzeug.
- Kontrollieren Sie regelmäßig Schraubverbindungen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.
- Lagern Sie die Pendelhacke an einem trockenen, geschützten Ort.

5. Lagerung

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lagern Sie die Pendelhacke hängend oder so, dass die Klinge nicht frei zugänglich ist.
- Vermeiden Sie dauerhafte Feuchtigkeit.

6. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall- und Holzrecycling. Sichern Sie scharfe Kanten vor der Entsorgung gegen Verletzungsgefahr.

Für Fragen zur Verwendung oder bei technischen Problemen kontaktieren Sie bitte:
info@maxgarten.de

MaxGarten GmbH & Co. KG.